


2in1カードリーダー クイックマニュアル

(1) 箱の中身を確認しよう

設置を始める前に付属品がすべてそろっていることを確認してください。

本体付属品



- ConverloT (コンベリオ) 2in1カードリーダー
- フック
- ネジ
- クイックマニュアル (本書)


搭載しているオプション品について

定格ラベルの P/N を確認してください。

- CGB-02-201-101 標準品 (オプションなし)
- CGB-02-251-101 無線 LAN オプション モデル
- CGB-02-291-101 通信モジュール オプション モデル


LANケーブル (ストレート結線)、USBメモリ (USB 2.0)、非接触型ICカード (FeliCaまたはMIFARE) は、同梱されていません。お客様の用途に合わせて準備してください。

(2) 本体の各部の名称




(3) 壁に掛けてみよう

1. 取り付け穴を確認する



2. 壁に取り付けたフックに、取り付け穴を引っかける




フック使用時の注意


フックは凹凸のないなめらかな面に接着してください。凹凸があるとフックの接着力が弱まり落下する恐れがあります。万が一に備え、本製品が落下した場合、人や他の物に被害を及ぼすような場所には設置しないでください。壁掛け設置後は引っ張ったり、ぶら下がったりしないでください。本製品や壁に大きな振動や衝撃がかかると落下してしまう場合がありますのでご注意ください。

(5) 電源を切ろう

1. 電源ボタンを8秒以上押し続ける




2. ステータス LED が消灯したことを確認し、ACアダプタをコンセントから抜く




(4) 電源を入れてみよう

1. ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
2. ステータスLED (青) が点灯する



3. ステータスLED (青) が消灯し、ステータスLED (緑) が点灯する



4. 「起動完了音」が流れると起動完了

本製品は AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に電源が入って起動します。

(6) ステータス LED について

ステータス LED は、本製品の状態を点灯、点滅、消灯で通知します。



本製品の状態	ステータス LED				説明
	赤	黄	緑	青	
電源 OFF	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	全ての LED が消灯します
起動中	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	● 点灯	青のみが点灯します
オンライン	—	○ 消灯	—	—	黄が消灯します
オフライン	—	● 点滅	—	—	黄が点滅します
データ入力待ち	—	—	● 点灯	—	緑が点灯します
未送信リストあり	—	—	● 点滅	—	緑が点滅します
クラウドへ送信中	● 点灯	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	クラウドへ送信中の間、赤のみが点灯します
USB アクセス中	—	—	—	● 点灯	青が点灯し、アクセス中を通知します
周辺機器異常	—	● 点灯	—	—	黄が点灯し、異常を通知します

— は点灯、点滅、消灯のいずれかの状態です。

 警告			 注意
 <p>ACアダプタのプラグのほこりなどは定期的にとる プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p>	 <p>ACアダプタのプラグは根元まで確実に差し込む 差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p>	 <p>長時間使用しない時や、お手入れをするときは、必ずACアダプタをコンセントから抜く 火災、感電、漏電の原因になります。</p> <p style="font-size: small;">電源プラグを抜く</p>	 <p>火気を近づけない 火災の原因になることがあります。</p>
 <p>ぬれた手でACアダプタの抜き差しや操作をしない 火災、感電、故障の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">ぬれ手禁止</p>	 <p>付属のACアダプタ以外を使用しない 火災、感電、故障の原因になります。</p>	 <p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。</p>	 <p>ケーブルを曲げたり落としたり、強い衝撃を与えたりしない 感電や故障、変形、破損の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>
 <p>本機を壁に取り付けて使用するとき、堅固、確実に取り付ける 落下により、けがや故障の原因になります。</p>	 <p>心臓ペースメーカーの装着部から30cm以上離して使用する 電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。</p>	 <p>医療機器に近づけない 医療機器の誤動作の原因になります。</p>	 <p>ケーブルを引っばったり、コネクタ部に無理な力を加えない 感電や損傷の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>
 <p>本機およびACアダプタをぬらさない 火災、感電、故障の原因になります。ぬらした場合は、ACアダプタをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。</p> <p style="font-size: x-small;">水ぬれ禁止</p>	 <p>絶対に分解したり、修理、改造をしない 故障したり火災、感電の原因になります。修理は販売店にご相談ください。</p> <p style="font-size: x-small;">分解禁止</p>	 <p>落下させたり、投げつけたり、強い衝撃を加えない けがや故障の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>	 <p>ベニヤ板など、薄い板壁やボード板（石こう板）には、直接取り付けない 落下してけがや故障の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>
 <p>本体内部にクリップやピンなどの金属物や異物をいれない 感電、故障の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>	 <p>故障や異常のまま、通電しない 火災、感電、故障の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>	 <p>直射日光の当たる場所、水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しない 火災、感電、ショートや故障の原因になります。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>	 <p>本製品のコネクタ部分には直接手を触れない 静電気が流れ、部品が破損する恐れがあります。本製品の取り付け、取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>
 <p>強い磁力を発生する機器の近くに設置しない 誤動作の原因になります。</p>	 <p>ACアダプタのコードやプラグを破損するようなことはしない ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。</p> <p style="font-size: x-small;">禁止</p>		
 <p>本機やACアダプタから煙、異臭、異音が出たり、落下などにより破損したときは使用を中止する そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。ACアダプタをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。</p>	<p style="text-align: right;">保証書</p> <p>■お買い上げについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品名 : ConverIoT (コンベリオ) 2in1カードリーダー ・シリアル No. : () ※本製品裏面の S/N をご確認ください。 ・お買い上げ : 年 月 日 ・保証期間 : お買い上げから1年間 <p>■保証の範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書に書かれている事項を守っているが、本製品が故障していると思われる場合 ・保証期間内であること ・製造元に連絡なしで解体および改造をしていないこと <p>上記の内容に合致する場合、無償にて製品修理または交換します。</p>		
<p>・本書の内容について無断転載、改変、複製する行為は禁止されています。</p> <p>・本書に記載された内容、仕様については、予告なしに変更することがあります。</p> <p>・本書に記載された内容をもとにお客様が本製品を改変し損害が生じても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。</p>			